



# Webbasierte Prüfungsverwaltung.

## Ihr weltweiter Zugriff mit **SIMPATI<sup>®</sup> online**.

**SIMPATI<sup>®</sup> online** erweitert Ihre lokale **SIMPATI<sup>®</sup>**-Installation um Prüfberichtwesen inklusive Prüfgutverwaltung und ermöglicht Ihnen die standortübergreifende Visualisierung Ihrer Prüfanlagen mit automatisierter Erstellung von Prüfberichten. Diese werden in ein an DIN EN 60068-2-38 angelehntes Word-Template überführt und sind bequem editierbar. Die erstellten Prüfberichte enthalten dabei direkt alle notwendigen grafischen Auswertungen, Ihre schriftliche Prüfdokumentation, Prüfgutbilder und die zugehörigen Systemprotokolle. Mit Microsoft Azure bietet **SIMPATI<sup>®</sup> online** einen sicheren Cloudservice und dank der automatischen Updates sind Sie immer auf dem neuesten Stand. Des Weiteren ist **SIMPATI<sup>®</sup> online** abwärtskompatibel mit **weisstechnik** Prüfschränken ab 1999.

# Schritt für Schritt zur Digitalisierung.

Ihr Installationsweg zu SIMPATI online.



1. SIMPATI 2016 oder neuer muss vorhanden sein.

2. Sie benötigen ein SIMPATI online Konto. Dies können Sie unter [www.weiss-technik.com/software](http://www.weiss-technik.com/software) einfach und unkompliziert beantragen.

3. Danach laden Sie sich das Weiss IoT Gateway herunter und installieren es. Die Software bekommen Sie kostenlos auf [www.weiss-technik.com/software](http://www.weiss-technik.com/software).

4. Klicken Sie auf das neu angelegte Desktop-Icon und geben Sie dort Ihre zuvor beantragten SIMPATI online Kontoinformationen ein (siehe Punkt 2).

5. Gehen Sie auf [simpati.com](http://simpati.com) und geben dort Ihre SIMPATI online Login-daten ein, um sich anzumelden.

Einfach mal ausprobieren: Für einen Demozugang klicken Sie bitte hier.



## Unsere Highlights:

- Standortübergreifende Verwaltung aller Anlagen und Prüfungen
- Automatische Erstellung von Prüfberichten
- Verwaltung Ihrer Prüfgüter
- Kostenlos enthalten im neuen Lizenzmodell